



LGN BASS

Manual del Usuario

Español

LGN BASS convierte un dispositivo Android en una pedalera dedicada al bajo, con cadena de efectos, presets, afinador, enrutamiento de audio, diagnóstico y soporte.

lgnapps | www.lgnbass.com.br

Guía rápida

Requisitos

Android 15 o superior. Para menor latencia y mayor estabilidad, utiliza un dispositivo reciente, una interfaz de audio USB/OTG compatible y salida de audio por cable. Evita Bluetooth para monitorización en tiempo real.

Conexión recomendada

Bajo → interfaz de audio → Android por USB/OTG. Conecta auriculares, amplificador o monitor a la salida seleccionada. Si la interfaz tiene Direct Monitor, desactívalo para escuchar solo la señal procesada por LGN BASS.

Inicio rápido

1. Abre SETTINGS y verifica entrada y salida de audio.
2. En PEDAIS / MONTAR PEDALBOARD, elige los pedales que formarán parte de la cadena.
3. Selecciona 1 o 2 filas según la organización deseada.
4. Toca AUDIO ON y concede permiso de grabación cuando Android lo solicite.
5. Usa el footswitch de cada pedal para activar/desactivar el efecto. Toca un pedal para seleccionar sus controles.
6. En pedales con varios modelos, selecciona primero el pedal y usa el selector de modelo del panel activo.

Cadena de señal

El orden de los pedales cambia el sonido como en una pedalera física. En modo de 1 fila, arrastra para reordenar cuando esté disponible. Usa MONTAR PEDALBOARD para añadir o quitar pedales.

Pedales y modelos

LGN BASS ofrece 16 pedales y 74 modelos/perfiles de efecto, además del afinador cromático. Cada modelo muestra sus propios controles cuando es necesario.

Pitch: Pitch Shifter polifónico de -12 a +12 semitonos y Bass Octave polifónico con voces de octava inferior/superior según los controles mostrados en el panel.

Pedal	Modelos / perfis
Tuner	Chromatic tuner
Pitch	Pitch Shifter; Bass Octave
Envelope Filter	Quantum Filter; Dynamic Filter; Motion Filter; Sweep Filter
Compressor	Dynamic Comp; Optical Comp; Tilt Optical Comp; Multiband Comp; Hyper Comp; Tube Comp
Drive - Overdrive	Green Drive; Vintage Drive; Blend Drive; Bass OD; Growl Drive; Dynamic Drive
Drive - Distortion	Op-Amp Distortion; Classic Distortion; Germanium Distortion; Grind Distortion; High Gain Distortion
Drive - Fuzz	Big Fuzz; Dual Fuzz; Dense Fuzz; Filter Fuzz; Shock Fuzz; Massive Fuzz; Dual EQ Fuzz; Bias Fuzz
Dynamic	Noise Gate; Limiter
Bass Enhancer	Bass Enhancer
Equalizer	Graphic EQ; Bass Graphic EQ; Slap EQ; Studio Para EQ
Preamp	Drive Preamp; Alpha Bass; Parametric Preamp; Modern Bass; Studio DI
Chorus	Deep Chorus; Mode Chorus; Bright Chorus; Analog Chorus; Dual Voice Chorus; Flow Chorus
Flanger	Flanger
Phaser	Phaser
Wah	Classic Auto; Tempo Wah; Analog Sweep; Step Wah
Delay	Digital Delay; Analog Delay; Tape Delay; Dual Tap Delay
Reverb	Shimmer; Plate; Hall; Room; Spring
IR	8x10 Dynamic Close; 8x10 Condenser Mid; 8x10 Ribbon Far; 1x15 Dynamic Close; 1x15 Ribbon Mid; 4x12 Condenser Close; 4x12 Dynamic Off-Axis Mid; 4x10 Dynamic Close; 4x10 Reference Mid; 4x10 Dynamic Off-Axis Far

IR: 10 gabinetes de bajo reales (8x10, 1x15, 4x12 y 4x10) captados con micrófonos y posiciones diferentes. Controles: VOLUME (0 = sonido limpio, igual al pedal apagado; 82 = nivel calibrado), MIX (bajo limpio/gabinete), BASS, MID y TREBLE. Usa el IR al final de la cadena.

Operación, presets y ajustes

Controles

Los sliders y selectores pertenecen al pedal/modelo activo. MIX/BLEND equilibra señal seca y procesada cuando está disponible; LEVEL/OUTPUT/VOLUME del pedal controla solo ese efecto. Compara modelos con niveles de salida similares.

Presets

NEW crea un preset; SAVE guarda pedales activos, orden, modelos y controles; LOAD abre presets almacenados en el dispositivo. Usa la confirmación mostrada en LOAD para eliminar un preset.

Tuner

El afinador es cromático. Con AUDIO ON, toca una nota cada vez. La pantalla muestra nota, frecuencia y cents. Usa MUTE para silenciar la salida durante la afinación.

SETTINGS

En SETTINGS, selecciona entrada y salida automáticamente o elige un dispositivo disponible. Los controles globales incluyen VOLUME y BOOST; también hay AUTO BUFFER y ajuste manual de BUFFER para latencia/estabilidad.

Diagnóstico y soporte

SOPORTE incluye información del sistema, FAQ, contacto y reporte de problemas (el diagnóstico y los registros se adjuntan al tocar Enviar). LGN BASS ASSIST ofrece ayuda en la app.

Background / Language / Manual

BACKGROUND cambia solo la apariencia. IDIOMA ofrece Português (Brasil), English y Español. MANUAL abre este PDF en el idioma actual y permite guardar una copia en el dispositivo.

Estudio, ensayo, grabación y directo

Antes de tocar, verifica entrada, salida, Direct Monitor, buffer y niveles. Para grabación o directo, prefiere USB y salida por cable, prueba el audio antes y evita cambiar ruta/buffer durante una ejecución estable.

Solución de problemas y buenas prácticas

Sin sonido	Verifica AUDIO ON, permiso de grabación, entrada/salida en SETTINGS y cables/OTG. Toca AUDIO OFF y AUDIO ON. Si continúa, usa SOPORTE > Reportar problema.
Sonido limpio junto con el efecto	Desactiva Direct Monitor. Si el sonido limpio continúa con MUTE APP, proviene de la interfaz o de otra ruta externa.
Latencia alta	Usa Android 15 o superior, USB, salida por cable y AUTO BUFFER. Cierra apps pesadas y reduce el buffer solo mientras el audio siga estable.
Chasquidos o cortes	Aumenta BUFFER, usa AUTO BUFFER, cierra otras apps y comprueba cable, hub y alimentación USB.
Efecto poco perceptible	Revisa footswitch, modelo activo, MIX/BLEND y LEVEL del pedal; confirma también que el pedal está incluido en la cadena.
Cambio de ruta de audio	Tras conectar/desconectar una interfaz, verifica de nuevo entrada/salida y reinicia el audio si es necesario.
Dispositivo menos potente	En teléfonos y tablets menos potentes, los presets pesados pueden causar chasquidos o cortes. En SETTINGS, desactiva AUTO BUFFER y aumenta el BUFFER hasta que el sonido quede estable (la latencia aumenta un poco).
Versión gratis y completa	En la versión gratis están disponibles Tuner, Dynamic Comp, Graphic EQ y Drive Preamp. Los elementos con candado forman parte de la versión completa (pago único por Google Play). Para desbloquear de nuevo tras reinstalar, toca un elemento con candado y elige Restaurar compra.

Soporte: suporte@lgnapps.com.br | www.lgnbass.com.br

© Ignapps. LGN BASS.